

NIEROLEN Edelstahl-Wandschutz Montagehinweise

Bauseitige Anforderungen

Bei einer Montage auf Fertigfußboden mit Schrauben muss die Stärke des Estrichs mindestens 80 mm betragen, damit eine eventuell vorhandene Isolierschicht bzw. Dichtungsbahn nicht beschädigt werden kann.

Die Montage der Türen sollte abgeschlossen sein, damit die Positionierung der Rammschutzgeländer und -pfosten exakt erfolgen kann.

Montage

Vor der Montage: Die Geländer und Pfosten können bauseits mit Beton ausgefüllt werden. Dadurch wird die Festigkeit erhöht.

Nach genauer Positionierung des Geländers bzw. Pfostens werden die Bohrlöcher durch die Montageflansch angezeichnet und gebohrt. Nach dem Setzen der Dübel, wird das Geländer fest auf den Boden verschraubt. Zur Abdichtung kann vor der Montage auf die Unterseite der Flansch Silikon aufgebracht werden.

Sind die Wandschutzgeländer und -pfosten mit der Befestigungsvariante für eine Kernbohrung ausgestattet, wird das Loch für die Kernbohrung nach genauer Positionierung angezeichnet und gebohrt. Anschließend wird das Geländer in die Kernbohrungen gesetzt und die Löcher für die Befestigungsflansch angezeichnet und gebohrt.

Abschließend wird die Kernbohrung mit Beton gefüllt und das Geländer eingesetzt. Nun wird das Geländer fest mit dem Untergrund verschraubt.

